



ANTENNE VHF SLIM JIM ECONOMIQUE

L'antenne verticale Slim-Jim est du type **1/2 onde alimentée en extrémité** (*end fed*) et de ce fait ne nécessite pas de « plan de sol » contrairement à une antenne du type 1/4 d'onde. L'idée d'alimenter pour des raisons pratiques une antenne 1/2 onde par une de ses extrémités est assez classique. La Slim Jim est dérivée de l'antenne verticale en « J » (*J-pole antenna*) elle même dérivée du principe de la fameuse antenne « Zepp » (*Zeppelin*) utilisée pour les bandes décamétriques.



Le terme *Slim* signifie « mince et *JIM* « *J Integrated Matching* » en référence avec le système d'adaptation classique de l'antenne en « J » (Cf. définitions [Wikipedia](#)). A l'origine cette antenne a été décrite par G2BCX (*Practical Wireless 04/1978*). Le dipôle demi onde est du type replié (*folded*) et l'alimentation s'effectue en extrémité au moyen d'une ligne symétrique 1/4 d'onde fonctionnant en transformateur d'impédance. Ce transformateur permettra de réaliser une adaptation d'impédance avec la ligne d'alimentation.

Voici une suggestion de construction **simple, rapide** et **économique** utilisable par exemple pour du trafic « en portable ». Les dimensions, relevées dans un article paru en 1981 dans la revue Ondes Courtes Informations, correspondent à une antenne VHF 145 MHz.



Matériel utilisé:

- 1 tube (rigide !) en PVC longueur 1,80 à 2m , diamètre 25 mm (non critique).
- 3,50 m de fil de cuivre rigide isolé PVC section 2,5 mm² (Ø 1,78 mm)
- Du ruban adhésif "électricien" (ou spécial résistant aux intempéries).

Montage:

Effectuer deux perçages transversaux (diamètre 3 mm) espacés de 1510 mm. Passer le fil dans ces passages d'extrémités et le tendre le long du tube de façon à obtenir une forme la plus parfaite possible. Placer tous les 20 cm du ruban adhésif pour bien maintenir le fil le long du tube (astuce: enrouler en premier une longueur de ruban adhésif autour du tube et serrer ensuite fermement le fil isolé avec 2 à 3 couches de ruban).

Couper et ajuster le fil pour bien respecter l'espacement de 25 mm en haut du quart d'onde 495 mm.

Branchement du câble coaxial (50 ohms):

A l'aide d'un "cutter" enlever l'isolant PVC au niveau des points A et B.

- A:** conducteur interne (âme)
- B:** conducteur externe (tresse)

Réglages:

La ligne 1/4 d'onde, qui est court-circuitée à une de ses extrémités, se comporte comme un résonateur. A la fréquence de résonance l'extrémité ouverte présentera une impédance théoriquement infinie (il est possible de faire l'analogie de ce comportement avec un circuit L C parallèle). L'impédance à l'extrémité de l'antenne 1/2 onde, également à la résonance, est de l'ordre de « quelques kilo-ohms ». En fonction de la distance des points d'alimentation A et B par rapport à l'extrémité court-circuitée de la ligne 1/4 d'onde, on obtiendra une valeur d'impédance pouvant varier entre zéro et « quelques kilo-ohms ». En pratique il faudra déterminer par essais successifs un point d'alimentation permettant d'obtenir un R.O.S. < à 1.5 . La distance de 120 mm est une simple suggestion de départ.

Montage et améliorations :

Pour un montage un peu plus « définitif » on peut envisager de remplacer le ruban adhésif par des points de colle « spéciale PVC » ou bien utiliser des colliers de serrage Rislant® . On veillera aussi à ce que l'arrivée du câble coaxial soit orientée vers le bas de façon à éviter d'éventuels problèmes d'humidité.

Symétrisation ? (à tester !) :

L'attaque directe par câble coaxial donne de bons résultats mais en théorie l'alimentation de l'antenne devrait s'effectuer par une ligne symétrique. Les courants parcourant la ligne 1/4 d'onde devraient être d'amplitudes égales et en opposition de phase. Sans symétrisation, il n'est pas exclu que la ligne 1/4 d'onde, ainsi que la gaine du câble coaxial, participent au rayonnement de l'antenne ! Tout ceci peut expliquer des « gains constatés » parfois supérieurs à un simple dipôle 1/2 onde ...

Il est possible de mettre en place une symétrisation en insérant un transformateur *balun* 1:1 du type *choke balun* au niveau des points A et B. Ce *balun* peut être réalisé en enroulant par exemple 5 spires **jointives** de câble coaxial Ø 5 mm sur un petit morceau de tube PVC Ø 25 mm (on peut également envisager d'implanter ce *choke balun* sur le tube PVC directement à la base de l'antenne).

Intérêt par rapport à l'antenne « J » classique :

La configuration en dipôle replié n'amène rien de spécial au niveau gain. Dans le cas de réalisations avec des conducteurs de faible diamètre, le dipôle replié est peut être plus favorable au niveau bande passante.

A noter au passage que l'antenne verticale V(U)HF 1/2 onde du type « [Topfkreis](#) » fonctionne suivant le même principe que l'antenne « J ». Pour ce type d'antenne la ligne d'adaptation 1/4 d'onde est coaxiale ce qui résout les problèmes de symétrisation au prix d'une réalisation mécanique plus complexe.

Diagramme de rayonnement (polarisation verticale) :

Les diagrammes des pages suivantes permettent de comparer le rayonnement vertical théorique de l'antenne Slim-Jim (tracé rouge) par rapport à celui d'une antenne dipôle 1/2 onde alimentée en son centre (tracé vert). Les deux simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel 4NEC2. La première comparaison (*fig.1*) est effectuée en « espace libre ». Le diagramme du dipôle est bien symétrique par rapport à l'horizontale. L'antenne Slim-Jim présente une très légère dissymétrie.

Dans la deuxième comparaison (*fig. 2*), les antennes sont situées à une hauteur de 10 mètres par rapport à un « sol réel » de conductivité « modérée ». Ces deux diagrammes ont globalement une allure similaire, les gains (exprimés en dBi) sont très proches.




fig. 1

Simulations en « espace libre ».




fig. 2

Simulations : hauteur = 10 m , sol « réel ».

FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
 RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 4.000
 CONDUCTIVITY= 3.000E-03 MHOS/METER
 COMPLEX DIELECTRIC CONSTANT= 4.00000E+00-3.71917E-01

© F6CSS reproduction même partielle de ce document interdite sans autorisation de l'auteur.